# Zadání virtuální laboratoře č. 1

#### Úvodní seznámení

Cíle: 1) Prokazatelně se seznámit s pracovištěm, vybavením a charakterem práce ve (virtuální) laboratoři 2) experimentálně ověřit platnost základních fyzikálních zákonů, na nichž bude stavěno v následujících laboratořích.

#### Motivace

Získáte základní dovednosti a schopnosti pro i) obsluhu přístrojů určených ke generování a měření základních elektrických veličin a ii) zapojování obvodů dle zadaných schémat, experimentálně ověříte v souvislostech základní fyzikální principy a zákony a budete schopni jim porozumět a vysvětlit je.

## Výstup a jeho hodnocení


Vzhledem k omezení prezenční výuky budete odevzdávat stručnou **zprávu ve formátu PDF** s názvem xlogin00\_lab1.pdf (kde xlogin00 je váš login do počítačové sítě na FIT) do informačního systému do termínu **Virtuální laboratoř 1**. Zpráva by měla obsahovat všechny informace požadované v postupu samostatné činnosti.


### Vývojové prostředí


Ve virtuální laboratoři budeme používat prostředí Tinkercad. Na serveru YouTube¹ máte krátkou ukázku práce v tomto prostředí. URL a uživatelské jméno pro připojení ke třídě. Po přihlášení pomocí URL třídy a uživatelského jména, které naleznete v IS FIT, termín **Přihlašovací údaje pro virtuální laboratoře**, si stáhněte kopii zadání². Na vašem "virtuálním stole" naleznete následující komponenty:

- Propojovací deska (tzv. breadboard)
- Rezistor 10 kΩ
- Rezistor 1 kΩ
- Multimetr přepíná se měření proudu, napětí a odporu
- Zdroj stejnosměrného napětí o hodnotě 5 V

Případné problémy s vývojovým prostředím konzultujte s V. Mrázkem přes MS Teams či mail (<u>mrazek@fit.vutbr.cz</u>). Před psaním problému zkuste: 1) vypnout blokaci reklam v prohlížeči (např. AdBlock), či 2) zkusit jiný prohlížeč.







Obr. 1: Schémata k měření: a) odporu R, b) napětí U, c) proudu I

# Experimenty

Odevzdávaný dokument by měl obsahovat hlavičku (jméno, příjmení, login, skupina), odpovědi na označené úkoly<sup>3</sup> a screenshot finálního zapojení. Laboratoř bude hodnotit vedoucí vašich cvičení.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://www.youtube.com/watch?v=bwusm5hsrnE

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> https://www.tinkercad.com/things/l6whi1u3DkM


<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> značí úkol, který by se měl objevit ve odevzdávaných výsledcích

#### Experiment 1 - jeden rezistor

- 1. Vyberte si jeden rezistor a pomocí měřicího přístroje v režimu měření odporu změřte jeho odpor.
- 2. Připojte odpor ke zdroji elektrického napětí.
- 3. Tměřte proud protékající rezistorem a napětí na rezistoru. Pozor na správné zapojení (obr. 1).
- 4. Matematicky ověřte, zda platí příslušný fyzikální zákon pro vztah U, I a R, jak se nazývá?

#### Experiment 2 - nezapojený rezistor

- 1. Zapojte jeden rezistor tak, že jeden vývod bude spojený s kladným pólem, druhý bude nezapojený.
- 2. Tměřte napětí na rezistoru Ur a proud Ir.




Obr. 2: Nezapojený odpor

#### Experiment 3 - sériové spojení dvou rezistorů

- 1. Vezměte dva rezistory R1 a R2, zjistěte velikost jejich odporů.
- 2. Zapojte rezistory do série (obr. 3a)
- 3. Tměřte odpor celkový R mezi body A, B
- 4. Mezi A a B přiložte napětí a změřte napětí U<sub>AB</sub>, U<sub>R1</sub>, U<sub>R2</sub> a proudy I, I<sub>R1</sub>, I<sub>R2</sub>
- 5. Zdůvodněte hodnoty odměřených napětí a uveďte, podle kterého zákona je lze určit.

#### Experiment 4 - paralelní spojení dvou rezistorů

- 1. Vezměte dva rezistory R1 a R2, zjistěte velikost jejich odporů.
- 2. Zapojte rezistory paralelně (obr. 3b)
- 3. Tměřte celkový odpor R mezi body A, B
- 4. Mezi A a B přiložte napětí a změřte napětí U<sub>AB</sub>, U<sub>R1</sub>, U<sub>R2</sub> a proudy I, I<sub>R1</sub>, I<sub>R2</sub>
- 5. Zdůvodněte hodnoty odměřených proudů a uveďte, podle kterého zákona je lze určit.



Obr. 3: Zapojení dvojice rezistorů: a) sériové, tj. za sebou, b) paralelní, tj. vedle sebe

# Shrnutí, vyhodnocení a interpretace výsledků

Byly-li experimenty úspěšně provedeny a jejich výsledky správně interpretovány, pak se podařilo zjistit, že mezi U, I a R existuje relativně jednoduše popsatelná lineární závislost, přičemž velikost každé z uvedených veličin je (pro konkrétní prvky, uzly a větve obvodu) dána také konkrétním obvodovým

zapojením a parametry obvodových prvků. K vyjádření zmíněných závislostí slouží např. různé zákony, usnadňující vyhodnocení velikosti požadovaných veličin. Které zákony to jsou? Rozumíte jim? Tyto otázky jsou řečnické, slouží ke správnému pochopení výsledků a není třeba odpovědi uvádět do zprávy.

### Zamyšlení na závěr

Dokázali byste zjištěné principy, např. s pomocí sady několika rezistorů o stejné/různé hodnotě odporu, použít ke zvýšení/snížení hodnoty odporu mezi dvěma uzly či elektrického proudu obvodem, konstrukci napěťového či proudového děliče s předem daným dělicím poměrem apod.? *Tyto otázky jsou řečnické, slouží ke správnému pochopení problematiky a není třeba odpovědi uvádět do zprávy.*